



Fernsprechtischapparat 615
(mit Gabelumschalter und Schauzeichen)
FTZ 121 676 15 Sz

▲ Sonderwerkstoff

* Bei Betätigung des GU darf GU_{II} erst öffnen, wenn GU_I aufgelockert hat. Die Ruheseiten der Kontakte GU_I und GU_{II} dürfen erst öffnen, wenn die Arbeitseiten beider Kontakte geschlossen sind. GU_{II} darf erst schließen, wenn die Ruheseiten der Kontakte GU_I und GU_{II} geöffnet sind.

* Regelstellungen (ab Hersteller) für Koppelstecker A und Ader ws der Sz-Anschlußschwarz.

Verwendungsmöglichkeiten des FeTap siehe FTZ-Zeichnung 121 676 11a1; Anweisungen für Umschaltungen, Nachbau und Ergänzungen siehe FTZ-Zeichnung 121 676 11a 2.