



\*) Die Sv-Zungen V1, 4 sind für den Anschluß eines Mikrofonverstärkers vorgesehen.

**aj) Justierung der Leitungstaste A1 und A2**

Die Kontakte A1<sup>1</sup> und A1<sup>2</sup> bzw. A2<sup>1</sup> und A2<sup>2</sup> müssen gleichzeitig (sichtbar) arbeiten. Die gegenseitige Auslösung der Taste A1 und A2 muß so erfolgen, daß z.B. bei gedrückter Taste A1 die Kontakte A1<sup>1</sup> und A1<sup>2</sup> in Ruhestellung gehen, bevor beim Eindrücken der Taste A2 deren Kontakte A2<sup>1</sup> und A2<sup>2</sup> betätigt werden. Diese Folge gilt entsprechend auch umgekehrt bei gedrückter Taste A2 und nachfolgendem Betätigen der Taste A1.



▲ Sonderkontaktwerkstoff

\*) Anschaltung einer nachgeschalteten Zusatzeinrichtung (ZE) an Leitung 1:  
 Verbinden zwischen den Klemmen a1-W12 entfernen.  
 a-Leitung zur ZE an Klemme a1,  
 b-Leitung zur ZE an Klemme b1 und Weckerleitung zur ZE an Klemme W12 anschließen.

Nr. 121 741 201

Leitung	1) Umschaltungen der Erdtaste		2) Anschaltung des Direkttrufes in Ltg. 2
	Sv-Hülse d. lasen Ader ge auf Sv-Zunge E1 stecken (Regelschaltung)	Sv-Hülse d. lasen Ader ge auf Sv-Zunge E2 stecken	Sv-Hülse d. lasen Ader ge auf Sv-Zunge E0 stecken
1	Hauptanschluß	Nebenanschluß	Hauptanschluß
2	Nebenanschluß	Nebenanschluß	Hauptanschluß

**Rückfrageapparat 612-1**  
**FTZ 121 741 201 Sz. Ausg. 1b**