



mit umschaltb. Erd- und Flackertaste und umschaltbarem Wecker  
**Tischapparat W48a**  
 FTZ 121 256 52 Sz Ausg. 5

\*) Verbindg. 2-2' trennen, wenn bei Tastendruck d. Verbindg. zw. a u. b unterbrochen werden soll.

Zweite Sprechapp.-Schaltung		Einzelapp.-Schaltg.
1. Sprechapp.	2. Sprechapp.	
	○ La	
	○ W2	
	○ Lb	

\*\*\*) Soll die Erd- u. Flackertaste auch vor dem Abheben des Handapp. in d. a- oder b-Ader wirksam werden (z. B. für Nebenstellenanlagen mit Direktruf), so ist im Apparat der mit dem gelben Litzenleiter verbundene Kabelschuh von der Klemme E fortzunehmen u. unter die Klemme 5 (a-Ader) od. unter die Klemme 5 (b-Ader) unterzuklemmen.