


|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
| Rts  | I | II | III |
| H, V |   |    |     |
| R    |   |    |     |
| Dr   |   |    |     |



Vorzimmeranlage 24 V (60V)  
DP 573 S1

Hauptstelle  
• Soll beim Drücken der Taste E Verbindung zwischen a und b unterbrochen werden, dann ist Kurzschließer s. 7 zu entfernen  
0-0-0 ohne Vorrangschaltung  
Brüche entfernen.

Vorzimmer  
--- erlösen bei 2000 V Anlage  
- X - erlösen bei 5070 V Anlage  
▲ auslösen bei 5070 V Anlage

Wackler für Hauptstelle  
Δ Schaltung bei Öffnung an Blitzen  
24V 2W  
450 R  
4W  
W