



1) Dargestellter Betriebszustand aufgelegter Handapparat gehender Fernsprechverkehr möglich

Zur Verhinderung des gehenden Verkehrs ist Spg in seine Ruhelage zu versetzen.

2) Trastenstreifen  
Beim Einsatz als Anlage 1/1 Leitung 1 auf (1) stecken, RT1 ist außer Betrieb.

▲ Bei Anschluß an eine Amtsleitung ist der Stecker von + zu ziehen und in die seitliche Kabelführung der Unterschale einzulegen.

3) Teilnehmerschaltung



4) gilt bei Einsatz von Nummernschaltern mit gemeinsamer Mittelfeder für nar unsa Kontakt

<p>VEB Apparatebau Caputh</p>	<p>Varlant Vorzimmeranlage 1/1 und 1/2 Station S u. C</p>	<p>2037020-20100 Sp 2037021-20100 Sp</p>				
		<table border="1"> <tr> <td>E</td> <td>L</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	L		
E	L					