

# Übersicht Fernsprechendapparate DDR

Apparate für Amtsanschluss sind nicht für Nebenstellenanlagen geeignet, wohl aber umgekehrt.

W 28	Apparat für Amtsanschluss
W 28 mT	Apparat für Nebenstellenanlagen
W 28 Na.v	Apparat mit veränderlicher Nachbildung
W 28 a	A2-Apparat für zweite Sprechstelle am Amtsanschluss (externes Schauzeichen)
W 28	Rückfrageapparat
W 38	Apparat für Amtsanschluss
W 38 mT	Apparat für Nebenstellenanlagen
W 38 a	A2-Apparat für zweite Sprechstelle am Amtsanschluss (eingebautes Schauzeichen)
W 38/58	Apparat für Amtsanschluss (38-Gehäuse, 58-Schaltung)
W 38/58 a	A2-Apparat für zweite Sprechstelle am Amtsanschluss (38-Gehäuse, 58-Schaltung)
W 48	„Heliogen“
W 58	Apparat für Nebenstellenanlagen
W 60	W 58 mit eingebauten Hörverstärker
W 61	Apparat für Nebenstellenanlagen
W 62	W 61 mit eingebauten Hörverstärker
W 63	Exportausführung des W 63 a
W 63 a	Apparat für Nebenstellenanlagen
IF/W1	Industriewandfernsprecher
IF/W	Industrietischfernsprecher
IFW/W	Industriewandfernsprecher
GF/W	Grubenwandfernsprecher
SF/W	Schiffswandfernsprecher
SFW/W 63a	Schiffswandfernsprecher

Variant	(W 70) Apparat für Nebenstellenanlagen
Variant Extra	Apparat für Nebenstellenanlagen
Variant N	(W 70 N) Apparat für Nebenstellenanlagen
Variant S	Apparat für Nebenstellenanlagen (TWB)

alpha ferro	Apparat für Nebenstellenanlagen (Schaltung Variant)
alpha uni	Apparat für Nebenstellenanlagen (Transistorverstärker)
alpha ferro quick	Apparat für Nebenstellenanlagen (TWB)
alpha ferro tast	Apparat für Nebenstellenanlagen (TWB)
alpha audio vario	Apparat für Nebenstellenanlagen (mit Lautstärkeregler)
alpha memory	Apparat für Nebenstellenanlagen (mit Display)

GF/OB W	OB-Grubenwandfernsprecher
OB 53	OB-Streckenfernsprecher,
Variant OB	OB-Apparat (ohne Wählorgan)

FF 33	Feldfernsprecher (OB 33)
FF 53 a	Feldfernsprecher (OB 53)
FF 63	Feldfernsprecher
FF 63 M	Feldfernsprecher
FF 63 S	Feldfernsprecher